

# m2-Antirutschbelag<sup>TM</sup>

## Warnmarkierung mit Text

### Technisches Datenblatt

#### Verlegeanleitung

##### Wichtige Hinweise vorab:

Bei Verwendung dieser Verlegeanleitung ist eine optimale Verlegung von selbstklebenden Antirutschbelägen gewährleistet. Dabei ist es unerheblich, ob die Verlegung durch einen Fachverleger oder durch eigenes Personal durchgeführt wird.

Hingegen können bei Nichtbefolgung dieser Verlegeanleitung die Ergebnisse der Verlegung mitunter unbefriedigend ausfallen.

#### 1. Verlegebedingungen

- a) Feste Oberfläche.
- b) Keine Verlegung auf Flächen, die permanenter Nässe ausgesetzt sind (z.B. Schwimmbecken).
- c) Farben und Lacke müssen fest haftend, lösungsmittelfrei, silikonfrei und durchgetrocknet sein.
- d) **Umgebungs- und Oberflächentemperatur mindestens +12°C** (ggf. Warmluftzufuhr) während 24 Stunden vor der Verlegung bis 24 Stunden nach der Verlegung.
- e) Witterung bei Außenverlegung beachten (ggf. Einzeltung).
- f) Bei Keramischen Fliesen, rohem Beton, Estrich & Zement Verlegezusatzinformationen beachten! (s. S. 7 ff)

#### 2. Vorbehandlung des Untergrundes

- a) Feuchtigkeit, Schmutz, Fett, Staub, Teer, Wachs, Klebstoffrückstände etc. entfernen. Dazu saubere Putzlappen und Lösungsmittel (z.B. Waschbenzin, Aceton, reiner Alkohol) oder entfettend wirkende Bodenreinigungsmittel verwenden. Bei Lösungsmitteln auf Verträglichkeit zum Untergrund achten.
- b) Nach Nassreinigung mit Bodenreinigern zweimal gründlich spülen. Danach Untergrund sorgfältig mit Warmluft trocknen. Vor der Verklebung mindestens 1 Stunde warten.
- c) Nach der Reinigung mit Lösungsmitteln Untergrund ca. 10 Minuten ablüften lassen.
- d) Wenn kein Haftgrund (siehe 3.) eingesetzt wird, empfiehlt sich eine leichte Erwärmung des Untergrundes (z.B. mittels eines Heißluftgerätes oder Föns) unmittelbar vor der Verklebung.

#### 3. Verwendung eines Haftgrundes

Die Verwendung eines Haftgrundes ist bei folgenden Oberflächen erforderlich:

- Holz, unbehandelt und gestrichen.
- Beton und Asphalt immer.
- Alle rauen und genarbten Oberflächen.

Der Haftgrund sorgt für eine Verfestigung des Untergrundes und schafft eine optimale Oberfläche für die Verlegung. Aufbringung des Haftgrundes wie folgt:

- a) Zu beklebende Fläche z.B. mit Kreppband schablonenförmig umkleben.
- b) Haftgrund mit Flachpinsel ca. 0,5 mm stark gleichmäßig auftragen.

# m2-Antirutschbelag™

## Warnmarkierung mit Text

### Technisches Datenblatt

- c) Je nach Temperatur ca. 10-20 Minuten trocknen lassen. Durch leichtes Berühren mit dem Handknöchel prüfen, ob der Haftgrund trocken ist (Klebstoff darf sich nicht auf den Knöchel übertragen).
- d) Kreppbandschablone entfernen.

#### 4. Verklebung

- a) Falls keine Formteile verwendet werden, passende Abschnitte mit einer stabilen Schere von der Rolle abschneiden. Zuschnitte nicht länger als 1 m wählen.
- b) Schnittkanten müssen sauber, glatt und nicht ausgefranst sein.
- c) **Ecken immer abrunden.**
- d) Vor der Verklebung beachten:
  - ✓ Der Mindestabstand von Kanten (z.B. bei Treppenstufen) beträgt 0,5 cm.
  - ✓ Keine Fugen, Schweißnähte oder Stoßkanten sowie Risse oder sonstige Beschädigungen des Untergrundes überkleben. Auch hier den Mindestabstand von 0,5 cm einhalten.
  - ✓ Formteile oder Zuschnitte nicht Schnitt an Schnitt verlegen, sondern mindestens 0,5 cm Abstand lassen.
  - ✓ Begrenzungskanten geradlinig verlaufen lassen (Antirutschbelag nicht biegen).
  - ✓ Nach dem Entfernen der Schutzfolie unbedingt Berührung der ungeschützten Klebstoffschicht im Randbereich (ca. 2 cm von den Kanten) vermeiden.
- e) Schutzfolie ca. 5 cm entfernen und umknicken.
- f) Antirutschbelag in Position bringen, freiliegenden Klebstoff andrücken und mit einer Andruckrolle kräftig anrollen. Schutzfolie langsam weiter abziehen und den Antirutschbelag gleichzeitig mit der Andruckrolle langsam in Richtung auf die Ecken und Kanten längs und quer mehrmals kräftig andrücken. Dabei Lufteinschlüsse vermeiden. Abschließend die Kanten besonders sorgfältig andrücken.
- g) Bei unebenen Untergründen (z.B. Riffelbleche) ist der verformbare Antirutschbelag mit einem Gummihammer in gleicher Weise anzuschlagen.
- h) Der Antirutschbelag ist nach der Verklebung sofort begehbar. Die Klebkraft verstärkt sich jedoch in den folgenden 72 Stunden noch deutlich. Die Umgebungstemperatur sollte deshalb in diesem Zeitraum nicht stark sinken.

#### 5. Kantenversiegelung

Bei einer optimalen Verlegung des Antirutschbelages werden die Kanten durch Aufbringung eines Kantenschutzes oder durch vollflächigen Farbauftrag geschützt. Eine solche Kantenversiegelung ist besonders dann erforderlich, wenn das Material durch Umgebungseinflüsse längeren und stärkeren Einwirkungen von Wasser, öligen und chemischen Substanzen sowie anderen Flüssigkeiten ausgesetzt ist.

##### a) Kantenschutz

Der Kantenschutz wird rundum als wulstförmige Einfassung so aufgetragen, dass (von oben betrachtet) mindestens 2-3 mm der Oberfläche des Antirutschbelages bedeckt werden, zusätzlich die Kanten vollständig umschlossen sind und ca. 1-2 mm des Untergrundes bedeckt sind.

Nach der Kantenversiegelung ist der Antirutschbelag **nicht sofort begehbar!**

# m2-Antirutschbelag<sup>TM</sup>

## Warnmarkierung mit Text

---

### Technisches Datenblatt

Die Trocknungszeit bis zur Begehrbarkeit ohne starke Belastung betragt 2-3 Stunden. Durchgetrocknet ist der Kantenschutz nach 2-3 Tagen.

#### b) Farbauftrag

Die Kantenversiegelung kann auch durch einen vollflachigen Farbauftrag von mindestens 25 µm bis maximal 50 µm herbeigefuhrt werden. Ggf. die Kanten mit einem Flachpinsel vorstreichen. Bei Ersatzverlegung einzelner Teile ist dieser Anstrich mindestens 1 cm uber die Kanten des Antirutschbelages hinaus auf den Untergrund aufzubringen.

Die Begehrbarkeit des Antirutschbelages richtet sich nun nach der Austrocknungszeit des Farbauftrages (ggf. Herstellerangaben berucksichtigen).

### 6. Instandsetzung

#### a) Voraussetzungen

Eine Instandsetzung ist erforderlich, wenn die Trittsicherheit durch folgende Einflusse nicht mehr gewahrleistet ist:

- Abnutzung der rutschsicheren Oberflache.
- Zu haufiger und/oder nicht sachgerechter Farbauftrag (vgl. 5.b).
- Beschadigung des Antirutschbelages durch auere Einwirkung (z.B. Risse, Locher, geloste Kanten).
- Veranderungen des Untergrundes (z.B. Korrosion, Faulnis, usw.)
- Beschadigung der Kantenversiegelung

#### b) Entfernen von altem oder beschadigtem Antirutschbelag:

1. Antirutschbelag mit Heiluftgerat (150°C) gut aufwarmen. Dabei Temperaturbestandigkeit des Untergrundes beachten.
2. Rander mit Spachtel losen.
3. Antirutschbelag vorsichtig abziehen.
4. Untergrund grundlich saubern (vgl. vorne unter 2.).
5. Ggf. beschadigten Farbaufbau und Korrosionsschutz erneuern.
6. Weitere Instandsetzung wie Neuverlegung (vgl. zuvor ab 3.).

# m2-Antirutschbelag™

Warnmarkierung mit Text

## Technisches Datenblatt

### Verlegezusatzinformationen

#### Übersicht der Untergrundvorbereitung

|                                           | Reinigung mit<br>Lösungsmittel <sup>2)</sup> | Reinigung mit<br>Bodenreiniger | Grundierung/Haftvermittler <sup>2)</sup> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Metalle, blank                            | •                                            | oder •                         | nein                                     |
| Metalle, lackiert                         | •                                            | oder •                         | ggf. Haftvermittler                      |
| Holz, unbehandelt                         |                                              |                                | Grundierung                              |
| Holz, lackiert                            | •                                            | oder •                         | ggf. Grundierung                         |
| Beton, roh, Estrich, Zement <sup>1)</sup> |                                              | •                              | Grundierung                              |
| Beton, versiegelt, lackiert               |                                              | •                              | Grundierung                              |
| GFK                                       | •                                            | oder •                         | ggf. Haftvermittler                      |
| Kunststoffe, lackiert                     |                                              | •                              | nein                                     |
| Vinyl-Asbest-Fliesen                      |                                              | •                              | nein                                     |
| Terrazzo/Marmor                           |                                              | •                              | nein                                     |
| Keramische Fliesen <sup>1)</sup>          | •                                            | oder •                         | ggf. Haftvermittler                      |
| Epoxidbeschichtete Böden                  |                                              | •                              | nein                                     |

<sup>1)</sup> Bei rohem Beton, Estrich, Zement und Keramischen Fliesen die folgenden Informationen beachten!

<sup>2)</sup> Empfehlungen:

Lösungsmittel – Aceton, handelsüblich

Grundierung – 3M Scotch-Weld 2141 Grundierung

Haftvermittler – 3M Scotch-Weld 83 Haftvermittler

# m2-Antirutschbelag™

Warnmarkierung mit Text

## Technisches Datenblatt

### Informationen für Keramische Fliesen, rohen Beton, Estrich & Zement

| Art des Bodenbelags                                                     | Oberfläche          | Verlegung von Antirutschbelägen möglich | Umgebung       | Hilfsmittel <sup>3)</sup>             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Glasierte<br>Steinzeugfliese                                            | strukturiert        | ja                                      | Trockenräume   | Haftvermittler und evtl. Kantenschutz |
|                                                                         |                     | nein                                    | Feuchträume    |                                       |
|                                                                         |                     | nein                                    | Außenverlegung |                                       |
|                                                                         | eben                | ja                                      | Trockenräume   |                                       |
|                                                                         |                     | ja                                      | Feuchträume    | Kantenschutz                          |
|                                                                         |                     | nein                                    | Außenverlegung |                                       |
| Unglasierte<br>Steinzeugfliese<br><br>Beton, roh<br><br>Estrich, Zement | strukturiert        | nein                                    |                |                                       |
|                                                                         | eben                | ja                                      | Trockenräume   | Kantenschutz                          |
|                                                                         |                     | nein                                    | Feuchträume    |                                       |
|                                                                         |                     | nein                                    | Außenverlegung |                                       |
| Klein-/Mittelmosaik aus Steinzeug                                       | grundsätzlich nein! |                                         |                |                                       |
| Trittsichere Fliesen glasiert und unglasiert                            | grundsätzlich nein! |                                         |                |                                       |

<sup>3)</sup> Empfehlungen:

Haftvermittler – 3M Scotch-Weld 83 Haftvermittler

Kantenschutz – 3M Safety Walk Kantenschutz