

Verlegeanleitung für 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbeläge

Wichtige Hinweise für fachgerechte Verlegung

1. Vor der Anwendung des Produktes müssen alle Oberflächen vollkommen sauber, trocken und fettfrei sein. Die empfohlene Verlegetemperatur von 10°C sollte nicht unterschritten werden.
2. Rauhe und unebene sowie poröse Untergründe müssen mit 3M™ Tape Primer 83 vorbehandelt werden. Im Außenbereich ist die Verwendung eines Primers generell empfehlenswert.
3. Für einen gleichmäßigen Anpreßdruck auf die Materialoberfläche sollte der 3M™ Handroller 2745 verwendet werden.
4. Zum besseren Schutz gegen Nässe und Schmutz ist speziell im Naß- und Außenbereich das Aufbringen des 3M™ Safety-Walk™ Kantenschutztes zu empfehlen. Um beste Ergebnisse auch unter nassen Bedingungen zu erzielen, sollte die mit 3M™ Safety-Walk™ ausgerüstete Oberfläche mindestens 24 Stunden trocknen, bevor Sie begangen wird.
5. 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbeläge sollten nicht auf unbehandeltem Holz eingesetzt werden.

Verlegehinweise für 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbeläge

Oberflächenzustand

1. Versichern Sie sich vor der Verlegung, daß die zu behandelnde Oberfläche sauber, trocken, staubfrei und eben ist. Die Mindestumgebungstemperatur sollte 10° C nicht unterschreiten.
2. Zerstörte Lackflächen oder Farbanstriche sollten entfernt werden.
3. 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbeläge können auf den meisten Anstrichen verarbeitet werden. Die Klebkraft richtet sich in diesen Fällen nach der Haftung des Anstriches.
4. 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbeläge nicht auf ständig mit Wasser in Berührung kommenden Untergründen verlegen.
5. 3M™ Safety-Walk™ nicht auf Fliesenfugen kleben.

Oberflächenvorbehandlung			
Oberfläche	Lösemittel*	Fett- und Schmutzlöser**	Primer, Vorbehandlung
Unbeschichtetes Metall oder Kunststoff	X		Nein
Beschichtetes Metall Behandeltes Holz Kunstbeschichtete Böden	X	X	Nein
Beton, Keramik, Pflasterstein		X	Ja
PVC, Marmor, Terrazzo		X	Nein

*Poröse Oberflächen (z.B. Beton, unglasierte Fliesen) sollten mit dem 3M Primer 83 vorbehandelt werden.

**Berücksichtigen Sie hierbei die Gebrauchsanweisung und Sicherheitsvorschriften des Herstellers.

Vorbereitung des Untergrundes

Generelle Hinweise

1. Staub, Schmutz etc. vom Boden entfernen.
2. Gewächste oder beschichtete Böden vorher grundreinigen.
3. Gemäß der Empfehlung für die Oberflächenvorbehandlung, entweder einen Fett- und Schmutzlöser (z.B. 3M™ Twist-& Fill™ Fett- und Schmutzlöser) oder Lösemittel zur Reinigung der Oberfläche verwenden.



Großküchen

3M™ Safety-Walk™ Antirutschbeläge sollten nicht auf alten, Stark fettverschmutzten Fliesen eingesetzt werden

1. Boden mit einem Fett- und Schmutzlöser gründlich reinigen.
2. Zur Verdünnung warmes Wasser verwenden und anschließend Oberfläche mit Wassersauger oder Mop trockenwischen.
3. Boden vollständig abtrocknen lassen.
4. Sauberkeit des Bodens mittels eines Klebebandes testen; bei optimaler Klebkraft ist der Boden sauber und trocken. Andernfalls Bodenreinigung wiederholen.

VERWENDUNG DES 3M™ TAPE PRIMER 83

1. Die zu beklebende Fläche mit Abdeckband umkleben. Hierzu das benötigte 3M™ Safety-Walk™ Format auf den Untergrund legen und mit dem Klebeband abkleben.
 2. Tape Primer 83 dünn auftragen und ca. 5 Minuten antrocknen lassen. Um sicher zu stellen, sollte mit dem Handrücken der Primer berührt werden; wenn der Primer keine Klebefäden mehr zieht, kann 3M™ Safety-Walk™ verklebt werden.
- 3M™ Tape Primer 83 eignet sich nicht für Safety-Walk™ transparent.

Aufbringen der 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbeläge

1. 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbeläge sollten einen Maximalabstand von etwa 10 cm vom nächsten Streifen haben.
2. Ecken abschrägen oder Stanzteile mit gerundeten Ecken verwenden.
3. Das Schutzpapier etwa 5 cm vom Belag abziehen und auf den Untergrund auf einer Seite ansetzen.
4. **Wichtig:** Berühren des Primers oder des Safety-Walk Klebers möglichst minimieren.
5. 3M™ Safety-Walk™ Streifen weiter auf den Untergrund andrücken bis er vollständig aufliegt.
6. Schließlich den Belag mit dem 3M™ Profilandruckroller von der Mitte nach Außen auf den Untergrund anpressen. Kanten zusätzlich bearbeiten.
7. Bei 3M™ Safety-Walk™ Verformbar sollte ein Gummihammer zum Anpressen verwendet werden.



Reinigung von 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelägen.

- 1-Lose aufliegenden Schmutz mit einem Schrubber entfernen.
- 2-Verschmutzte Oberflächen mit einem Schrubber oder geeigneter Reinigungsbürste unter Einsatz einer Reinigungsflotte reinigen. Anschließend gründlich spülen und Boden mit Wassersauger oder Mop trockenwischen.

ACHTUNG: KEINE LÖSEMITTEL zur Reinigung verwenden!

Achten Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes darauf, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistungshaftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.