TECHNISCHES DATENBLATT

SECUNORM PROFI
NR. 07152

Sicherheitstechnik



Automatischer Klingenrückzug – hohe Sicherheit
Der automatische Klingenrückzug des SECUNORM PROFI gewährt Ihnen eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Sobald Sie zum Schneiden angesetzt haben, nehmen Sie den Daumen vom Schieber. Dadurch kann sich die Klinge sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurückziehen.

ROBUSTES SICHERHEITSMESSER MIT AUTOMATISCHEM KLINGENRÜCKZUG FÜR ALLE NORMALEN SCHNEIDARBEITEN.

Bestellnummer 07152.02

Der Klassiker für Rechtshänder. Mit Trapezklinge.
Fragen Sie sich auch, warum wir in vier Jahrzehnten die Bauweise des SECUNORM PROFI nicht wirklich verändert haben? Weil es nicht nötig war. Der Pionier von damals ist heute ein Klassiker. Zeitlos geformt, sehr robust und vielseitig einsetzbar. Auch war der „Urvater" aller TÜV-geprüften Sicherheitsmesser immer schon mit einem automatischen Klingenrückzug ausgestattet. Zum Schutze von Generationen von Anwendern.

Ergonomischer Griff
Warum das SECUNORM PROFI seit jeher so beliebt ist? Z. B., weil es besonders angenehm und wertig in der Hand liegt. So können Sie ermüdungsfrei auch anspruchsvolle Schneidarbeiten erledigen.

Hart im Nehmen
Der Kunststoffeinsatz des SECUNORM PROFI steckt in einem Griff aus Aluminium. Die stabile Konstruktion prädestiniert es für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer.

2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

Ohne Werkzeug
Den Klingenwechsel haben Sie schnell heraus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie brauchen nur den Kunststoffeinsatz aus dem Griff zu schieben und die alte Klinge gegen eine neue zu tauschen.

Sicherer Halt
Ein SECUNORM PROFI lässt Sie nicht hängen. Umgekehrt geht das schon. Einfach Band durch die Öse ziehen und das Schneidwerkzeug am Handgelenk oder an der Gürtelschlaufe baumeln lassen.

ANWENDUNG





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

- Hohe Sicherheit
- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Höchster Abriebschutz
- Besonders ergonomisch
- 2-fach nutzbare Klinge
- Klingenaustrittslänge
- Schnitttiefe
- Für Rechtshänder
- Öse zum Befestigen
- Werbedruckgeeignet

Hauptschneidmaterialien

- Karton: bis 3-lagig
- Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
- Kunststoffumreifungen
- Klebeband
- Sackware
- Folien- und Papierbahnen
- Garn, Schnur
- Textil

Montierte Klinge



NR. 5232
0,63 mm, Breitschliff

Optionale Klinge

NR. 52
0,63 mm

NR. 5233
0,63 mm, 1-seitiger Schliff

NR. 610
0,63 mm, rostfrei

NR. 65232
0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff

NR. 85232
0,63 mm, Breitschliff, Schneide TiN-beschichtet



NR. 85233
0,63 mm, 1-seitiger Schliff, Schneide TiN-beschichtet

NR. 8852
0,63 mm, Schneide TiN-beschichtet

NR. 852
0,63 mm, rostfrei, Schneide TiN-beschichtet

NR. 56
0,63 mm

NR. 5634
0,63 mm, abgerundete Spitzen

NR. 60
0,63 mm

KLINGENWECHSEL



Drücken Sie den Kunststoffeinsatz mithilfe des Schiebers nach hinten heraus. Nicht am Einsatz ziehen und gleichzeitig den Schieber festhalten.



Messer drehen.



Einsatz in Pfeilrichtung herausnehmen und Klinge mit dem Daumenfesthalten. Klinge wenden oder wechseln und darauf achten,dass sie wieder genau auf der Nocke liegt.



Beim Einsetzen der Klinge niemals die Hand vor den Klingenschlitz halten!

SERVICELEISTUNGEN

Sicherheitsposter | Schulungsvideo | Technisches Datenblatt | Beratung

PRODUKT- UND VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 07152.02
Maße Messer (L x B x H)	142 x 16 x 31 mm
Gewicht Messer	83,5 g
Basismaterial	Aluminium
Klingenaustritt	21 mm
Schnitttiefe	19,6 mm

Verpackungseinheit	1 im Einzelkarton
Maße Einzelkarton	154 x 22 x 38 mm
Gewicht Einzelkarton	96,0 g
EAN-Code Einzelkarton	4002632900396
Menge per Umkarton	10 Messer
Maße Umkarton	115 x 80 x 160 mm
Gewicht Umkarton	1011,0 g
EAN-Code Umkarton	4002632951718
Zolltarifnummer	82119300

SICHERHEITSZERTIFIKAT

Ausstellungsdatum	27. August 2010
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. S 60033010

Zertifikate und Auszeichnungen

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

1. Allgemeine Anwendungshinweise: Bitte nutzen Sie das Produkt nur für Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs.

2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren: Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter Klinge. Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten.
Achtung, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge! Zur Verringerung der Verletzungsgefahr halten Sie Ihre den Schneiduntergrund fixierende und stabilisierende Hand so, dass beim Abrutschen des Messers weder diese Hand noch andere Körperteile gefährdet sind.

3. Ersatzteilaustausch: Tauschen Sie stumpf gewordene Klingen rechtzeitig aus! Verwenden Sie dazu nur die bei MARTOR erhältlichen Ersatzklingen. Ausgewechselte Klingen sind fachgerecht zu entsorgen.Sie gehören nicht in den Papiermüll, da sonst eine erhebliche Verletzungsgefahr besteht. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus. Weist das Schneidwerkzeug Alterungs- oder sonstige Verschleißerscheinungen auf, wie z. B. Funktionsstörungen beim Klingenwechsel oder in der Handhabung des Schiebers, muss es ausgemustert und ersetzt werden. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen.
ACHTUNG, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch!

4. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs: Sichern Sie die Klinge stets so, dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf.

5. Pflegehinweise: Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP
NR. 9920

Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klingenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

KÖCHER KLEIN
NR. 9842

Noch ein Ort, an dem Sie Ihr Schneidwerkzeug schnell wiederfinden – der kleinere Kunststoff-KÖCHER in Blau. Zu verwenden wie die größere Variante. Im blauen KÖCHER transportieren Sie am besten die SECUNORM-Messer MULTISAFE, MULTISET, PROFI, PROFI LIGHT, PROFI25 und PROFI40.

SAMMELBOX
NR. 9810

Die SAMMELBOX befüllen Sie mit dem Inhalt Ihrer SAFEBOX. Oder direkt mit Ihren gebrauchten Klingen. Wenn die Box voll ist, drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag zu. Die Box lässt sich jetzt nicht mehr öffnen. Danach können Sie die SAMMELBOX mit den Klingen sicher und komplett entsorgen.

WANDHALTERUNG SAMMELBOX
NR. 9845



Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.

SAFEBOX
NR. 108000

Die SAFEBOX ist groß genug, um eine Vielzahl gebrauchter Klingen sicher aufzunehmen. Zugleich ist sie so kompakt, dass sie jeder Mitarbeiter bei sich tragen kann. Die zwei Schlitze nutzen Sie nicht nur zum Befüllen, sondern auch zum „Kürzen" Ihrer Abbrechklingen. Die volle SAFEBOX entleeren Sie in die SAMMELBOX.

U-SICHERUNG
NR. 9800

Das SECUNORM PROFI können Sie zusätzlich mit einer U-SICHERUNG versehen. Diese lässt sich nicht ohne Werkzeug entfernen. So gewährleisten Sie mithilfe der U-SICHERUNG, dass der Klingenwechsel nur von ausgewählten Mitarbeitern vorgenommen werden kann.

TASCHENCLIP
NR. 9853

Der Taschenclip passt zu allen SECUNORM PROFI-Messern für Rechtshänder. Stecken Sie den Clip ganz einfach durch die Öse am Ende des Griffs. Danach können Sie Ihr Schneidwerkzeug z. B. an Ihrer Hosentasche befestigen.

HERSTELLER

MARTOR KG | Heider Hof 60 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 25805-0 | F +49 212 25805-55 | info@martor.de | www.martor.com